

# Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель (УФМС) «Шанс»-Е

ТУ 2568-001-62787335-2009

**НАЗНАЧЕНИЕ:** - для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения (в том числе от монооксида углерода) при эвакуации из задымлённых помещений во время пожара, а также от других опасных химических веществ (паров, газов, аэрозолей) в случаях техногенных аварий и террористических актов.

## СЕРТИФИЦИРОВАН НА ТРЕБОВАНИЯ:

■ технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты",  
ГОСТ 12.4.041-2001,  
СТБ 11.14.05-2010;

■ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»  
(Федеральный закон № 123-ФЗ 2008г.),  
ГОСТ Р 53261-2009.

Боковое расположение фильтров не ограничивает движение головы

Два фильтра снижают концентрацию в 1000 раз

Клапанная система с тремя клапанами

Возможность пролонгации срока хранения



## МОДИФИКАЦИИ УФМС «ШАНС»-Е

Модель	базовая модель	детская модель	усиленная модель
Фото			
Время защитного действия не менее, мин.	30	30	35



## ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

УНИВЕРСАЛЬНОГО ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАЛОГАБАРИТНОГО САМОСПАСАТЕЛЯ «ШАНС»-Е



Открыть молнию сумки и вынуть самоспасатель в вакуумной упаковке.



Разорвать вакуумную упаковку по насечке (отмечена красной наклейкой) и вынуть капюшон из упаковки



Развернуть капюшон и вставить обе ладони (ладонями внутрь) в отверстие эластичного воротника



Растянуть эластичный воротник и надеть капюшон на голову



Расположить тыльную сторону капюшона так, чтобы внешняя эластичная тесьма находилась ниже ушей



Расположить полумаску на лице, чтобы она закрывала рот, нос и подбородок



При наличии длинных волос заправить их под эластичный воротник



При необходимости подтянуть внешнюю эластичную тесьму

**Шанс - мы спасаем чаще чем другие**

Изготовитель: ООО "НПК Пожхимзащита"  
Многоканальный телефон: +7 (495) 540-50-37, Факс-автомат: +7 (495) 374 - 56 - 13  
E-mail: Shans@npk-phz.ru, www.pozhхимзащита.рф